


装配体-DD2200-机身

零件编号	部件号	零件名称	每套数量	计量单位
1	FD52	座舱盖	1	PC
2	FC03	座舱盖通风口	2	PC
3	FE07	插销	2	PC
4	F	机舱	2	PC
5	FD07	仪表台	1	PC
6	FD03	翼台盖	1	PC
7	CG15	主操纵杆	2	PC
8	FD48-2	三角窗	2	PC
9	FA22	上机脚踏	2	PC
10	FCL03	进风口	2	PC
11	FD49	加油口维护盖	1	PC
12	DIN-F-TL-01	浮筒吊环	2	PC
13	F	机身壳体	1	PC
14	FD09	发动机舱盖	1	PC
15	FDL51	进风罩	2	PC
16	TL	左浮筒	1	PC
17	DIN-F-01	排气管口	1	PC
18	TR	右浮筒	1	PC
19	FGL03	座舱框左摇臂	1	PC
20	DIN-F-02	垂直尾翼	1	PC
21	FA48	垂尾整流罩	1	PC
22	DIN-F-03	密封胶条	1	PC
23	DIN-F-04	防松螺母 M12	1	PC
24	DIN-F-05	垫片	1	PC
25	DIN-F-06	吊环 M12	1	PC
26	DIN-F-07	垫片	4	PC
27	DIN-F-08	防松螺母 M5	4	PC
28	DIN-F-09	螺栓 M5	4	PC
29	DIN-F-10	螺栓 M6	2	PC
30	FGR03	座舱框右摇臂	2	PC
31	FF46	座舱罩摇臂底座	2	PC
32	DIN-F-11	防松螺母M6	2	PC
33	DIN-F-12	垫片	2	PC
34	FE10	座舱罩摇臂垫片	4	PC
35	FE11	座舱罩摇臂内衬轴	2	PC
36	DIN-F-13	排水管	1	PC
37	FE16	水泵排水口	1	PC
38	DIN-F-14	铆钉螺母	32	PC
39	DIN-F-15	橡胶垫圈	32	PC
40	DIN-F-16	不锈钢垫片	32	PC
41	DIN-F-17	平圆头螺钉	32	PC
42	FF01	机身吊耳轴承底座	4	PC
43	DIN-F-18	轴承	4	PC
44	DIN-F-19	卡簧	4	PC
45	FD08	大维护盖	4	PC

装配体-DD2200-机身



零部件索引表

部件号	装配体	页码	零件编号
FD52	装配体-DD2200	1	1
FC03	装配体-DD2200	1	2
FE07	装配体-DD2200	1	3
F	装配体-DD2200	1	4
FD07	装配体-DD2200	1	5
FD03	装配体-DD2200	1	6
CG15	装配体-DD2200	1	7
FD48-2	装配体-DD2200	1	8
FA22	装配体-DD2200	1	9
FCL/R03	装配体-DD2200	1	10
FD49	装配体-DD2200	1	11
DIN-F-TL-01	装配体-DD2200	1	12
F	装配体-DD2200	1	13
FD09	装配体-DD2200	1	14
FDL/R51	装配体-DD2200	1	15
TL	装配体-DD2200	1	16
DIN-F-01	装配体-DD2200	1	17
TR	装配体-DD2200	1	18
FGL03	装配体-DD2200	1	19
DIN-F-02	装配体-DD2200	1	20
FA48	装配体-DD2200	1	21
DIN-F-03	装配体-DD2200	1	22
DIN-F-04	装配体-DD2200	1	23
DIN-F-05	装配体-DD2200	1	24
DIN-F-06	装配体-DD2200	1	25
DIN-F-07	装配体-DD2200	1	26
DIN-F-08	装配体-DD2200	1	27
DIN-F-09	装配体-DD2200	1	28
DIN-F-10	装配体-DD2200	1	29
FGR03	装配体-DD2200	1	30
FF46	装配体-DD2200	1	31
DIN-F-11	装配体-DD2200	1	32
DIN-F-12	装配体-DD2200	1	33
FE10	装配体-DD2200	1	34
FE11	装配体-DD2200	1	35
DIN-F-13	装配体-DD2200	1	36
FE16	装配体-DD2200	1	37
DIN-F-14	装配体-DD2200	1	38
DIN-F-15	装配体-DD2200	1	39
DIN-F-16	装配体-DD2200	1	40
DIN-F-17	装配体-DD2200	1	41
FF01	装配体-DD2200	1	42
DIN-F-18	装配体-DD2200	1	43
DIN-F-19	装配体-DD2200	1	44
FD08	装配体-DD2200	1	45